

TERČOVÝ ADAPTÉR PRO DŘEVĚNOU PODLAHU se používá na pokládku pomocí výškově nastavitelných terčů. Do adaptéru se uchytlí hranol 40 nebo 50 mm, na nějž se pokládá dřevěná podlaha. Systém je snadno demontovatelný a vhodný pro exteriér (terasy, balkony, lodžie apod.).

Polypropylenový adaptér pro kombinaci s výškově nastavitelnými REKTIKAČNÍMI TERČI, průměr 128 mm.

VÝHODY, POUŽITÍ

- volné odvětrávání a rychlý odvod vody chrání dřevěnou podlahu před degradací
- široký rozsah výškového nastavení podlahy
- jednoduchá, opakovatelná demontovatelnost zajišťuje snadný přístup k instalacím pod podlahou

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětřalý či jinak viditelně poškozený materiál. Podklad musí být stabilní, únosný, pevný, rovný, případně vyspádovaný pro odvodnění. Při exteriérových aplikacích, jako např. na balkoně, střeše, terase apod., musí být podklad opatřen vhodnou hydroizolační vrstvou (např. LEPENKA V KÝBLU, STŘECHUSPRAV).

POUŽITÍ

Před pokládkou podlahy se určí optimální rozmístění terčů podle typu a rozměru nosného roštu (doporučená rozteč cca 400–600 mm u dřevěného roštu). Terče s ADAPTÉREM se umístí podél celé plochy, včetně okrajů a rohů. Na okrajích a v rozích může být zapotřebí upravit umístění nebo použít terče s poloviční nebo čtvrtinovou základnou. Orientační spotřeba terčů pro standardní terasu činí cca 4–6 ks terčů na m² dle rozměru a tloušťky roštu. Pomocí stavitelných závitů se nastaví výška terčů pro požadovanou výšku podlahy a dokonalou rovinnost. Je třeba zachovat spád 1–2 % směrem k odvodnění. Okrajové terče a rošty se upraví řezáním dle potřeby. V rozích se doporučuje použití terčů s poloviční nebo čtvrtinovou základnou.

Následuje instalace nosné konstrukce. Na terče se položí dřevěné hranoly roštu, optimálně impregnované, odolné vlhkosti. Po kontrole rovinnosti a stability celého roštu lze začít pokládat dřevěná prkna podlahy. Postup montáže určuje výrobce prken. Prkna se většinou pokládají kolmo k roštu. Veškeré použité spojovací prvky by měly být nerezové. Mezi jednotlivými prkny je třeba zachovat dilatační mezeru dle pokynů výrobce (např. 5–7 mm). Na okrajích je nezbytné také ponechat dilatační mezeru mezi podlahou a svislými konstrukcemi (cca 10 mm). Na závěr se zkontroluje rovinnost a stabilita podlahy a provedou poslední úpravy.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Povrch dřeva je vhodné za účelem zvýšení životnosti opatřit vhodnou ochrannou lazurou nebo olejem určeným pro exteriérové dřevěné podlahy. Doporučuje se pravidelná kontrola upevnění a stavu dřevěných prvků (1–2× ročně). Povrch je potřeba udržovat čistý, bez usazenin a nečistot, které by narušily funkci odvodnění.

materiál	polypropylen
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	neomezená
speciální informace	k adaptéru je nutné mít vhodný REKTIKAČNÍ TERČ
výška	40 mm



TECHNICKÝ LIST

Balení

poznámka

v kartonu

Vydáno 19. 5. 2025, revidováno 20. 5. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz